

## ホームコネクト (Home Connect) 1 / 2

### 前 面



**① Cable Modem Power ランプ**

● グリーン点灯：モデムの電源「ON」

**② Cable Modem Status ランプ**

● グリーン点灯：モデムが TV 鳴門へ接続している状態（通信状態）

● グリーン点滅：モデムが TV 鳴門へ接続中、または何らかのエラーが発生している状態（通信不可）

**③ PC Link Status・Activity ランプ**

● グリーン点滅：モデムがパソコンに接続されていて、モデムと TV 鳴門の間でデータの送受信をしている状態  
イーサネットインターフェース（Ethernet Interface）とパソコンが起動している状態

**④ Cable Activity ランプ**

● グリーン点滅：モデムとパソコンの間でデータの送受信をしている状態

**①②**が緑色の点灯状態であれば、基本的に通信が可能です。

## ホームコネク ト (Home Connect) 2 / 2

### 背 面



#### ① 同軸コネクタ

保安器から出ている同軸ケーブルを接続します。

#### ② イーサネットコネクタ

パソコンの LAN インターフェイスと接続します。

#### ③ AC 電源コネクタ

AC アダプタを接続します。

#### ④ Cable Modem Status ランプ

● グリーン点灯：モデムが TV 鳴門へ接続している状態（通信状態）

● グリーン点滅：モデムが TV 鳴門へ接続しているのですが、通信アドレスが取得できないなど何らかのエラーが発生している状態

● 遅いオレンジ点滅：モデムが TV 鳴門へ接続中

● 早いオレンジ点滅：何らかのエラーが発生している状態（通信不能）

● グリーン・オレンジ交互点滅：モデムが TV 鳴門との通信を確認している状態

ある決まった動作をすると確認音が鳴ります。

・ 起動・再起動時・・・短い音

・ IP を手動で書き換えた時・・・長い音

・ モデム自体が自動で IP を書き換えた時・・・短い音

（何もしなくても勝手に鳴ることがありますが、故障ではないのでご注意ください）