

ピーアールジー (BRG) 1 / 2

前 面



① Power ランプ

- グリーン点灯：モデムの電源「ON」

② Cable ランプ

- グリーン点灯：モデムが TV 鳴門へ接続している状態（通信状態）

- グリーン点滅：モデムが TV 鳴門へ接続中、または何らかのエラーが発生している状態（通信不可）

- イエロー点滅・点灯：モデムがテレビ鳴門へ接続中、または何らかのエラーが発生している状態（通信不可）

③ Status ランプ

- グリーン点灯：モデムがテレビ鳴門へ接続している状態（通信状態）

④ Ethernet ランプ

- グリーン点灯：モデムとパソコンのイーサネットインターフェース（Ethernet Interface）が起動している状態

- グリーン点滅：モデムとパソコンのイーサネットインターフェース（Ethernet Interface）の間で信号が送受信している状態

⑤ TEST（無記名）ランプ

- イエロー点灯：常時は消灯。モデムが自己診断（起動時）している状態

①②③が緑色の点灯状態であれば、基本的に通信が可能です。

ピーアールジー (BRG) 2 / 2

背 面



① AC 電源コネクタ

AC アダプタを接続します。

② イーサネットコネクタ

パソコンの LAN インターフェイスと接続します。

③ 同軸コネクタ

保安器から出ている同軸ケーブルを接続します。